



・給気口の確認

各部屋に付いている給気口のカバーを取り外します。固定していませんので、手前に引くだけで外れます。新鮮空気を取り入れるフィルターのメンテナンスは月一回が目安です。



・給気口花粉フィルターの取り外し

留め具の四隅を外すと簡単に花粉フィルターが取り出せます。部品はなくさないようにしましょう。



・給気口花粉フィルターの清掃

給気口花粉フィルターの汚れは、掃除機等で吸い取ります。汚れのひどい時は水洗いせず、新しいフィルターと交換してください。花粉フィルターは水洗いができませんので、必ず新しいものにお取り替えください。



・元に戻して完了

外した時と同じ要領で、給気口花粉フィルターの留め具の四隅をとめて、給気口カバーを戻します。給気口花粉フィルターは、半年から1年程度を目安に交換してください。

お手入れ方法

給気口フィルターの簡単お掃除

給気口は、屋外からの新鮮な空気を24時間休まず取り込む大事な役割があります。そして、そのフィルターは、外気の汚れが意外に溜まる場所でもあります。給気口フィルターが汚れで目詰まりすると、家全体の換気が上手く働きません。定期的な給気口フィルターのお掃除をおすすめします。

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow



穏やかな室温と100年の耐久性を求めて

<http://www.jbeck.co.jp>

本社/新潟営業所	〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5	TEL(025)250-8900	FAX(025)250-8877
札幌支店	〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9	TEL(011)781-8201	FAX(011)783-6166
東北営業所	〒020-0066 盛岡市上田3丁目14-26 荒川ビル	TEL(019)621-8180	FAX(019)621-8190
東京営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル	TEL(03)3357-5755	FAX(03)3357-5589
大阪営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル605	TEL(06)6368-2040	FAX(06)6368-2041
九州営業所	〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34-11	TEL(092)674-3688	FAX(092)674-3687
秋田事務所	〒010-1423 秋田市仁井田字大野1	TEL(018)892-6080	FAX(018)892-6085
円山研究所[往復館]	〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5	TEL・FAX(011)612-6335	